

Una collezione di sedute in polipropilene, con e senza imbottitura, progettata per molteplici impieghi grazie ai suoi accessori e in molteplici colori di strutture e scocche. Con le sue forme sobrie, è ideale per sale corsi, aree attesa, mense e uffici domestici.

DESCRIZIONE COMPONENTI



F01 (DATILO)

BASE GIREVOLE

Disponibile in 1 tipologia:

-(PLN2) Base in nylon nero, diametro mm 640, a 5 razze, dotate di ruote piroettanti in nylon nero diametro mm 50 con perno in acciaio zincato ad innesto rapido.

RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 50, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional.

(OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

SEDILE E SCHIENALE

Realizzati in polipropilene colore nero.

PADELLINI SEDILE/SCHIENALE IMBOTTITI

Struttura interna portante realizzata in polipropilene ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile dello spessore di cm 1,5 e di densità 30 kg/m³

MECCANISMO

-(G2) Gas

Piastra a gas, il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas con leva laterale;
- la rotazione del sedile a 360°;

BRACCIOLI

-(BFA) Bracciolo fisso in alluminio pressofuso Ø20mm verniciato nero. La parte superiore è dotata di pad reclinabile in polipropilene nero.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

DIMENSIONI




RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		
Taylor by Flukso		
Go Check by Gabriel		
Runner by Gabriel		
Pelle		
Tessuto cliente		■

T1_Tecnopolimeri

MOD. F01

Sedili e schienali in polipropilene | Seats and backrest in polypropylene | Assise et dossier en polypropylène



912 - Bianco
White | Blanc
(RAL 9003)



913 - Rosso
Red | Rouge
(RAL 3000)



940 - Verde
Green | Vert
(PANTONE 7495EC)



950 - Nero
Black | Noir

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Dattilo <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,044 • Kg 10 	Consumo tessuto mtl 0,55 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
Coppia braccioli <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,012 • Kg 2 			



USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle,...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI : I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggine, detergenti chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Una collezione di sedute in polipropilene, con e senza imbottitura, progettata per molteplici impieghi grazie ai suoi accessori e in molteplici colori di strutture e scocche. Con le sue forme sobrie, è ideale per sale corsi, aree attesa, mense e uffici domestici.

CONFORME AD UNI EN 16139

DESCRIZIONE COMPONENTI



F01 (SEDIA 4 GAMBE)

STRUTTURA

Realizzata in tubolare metallico diametro mm 25, verniciato nero o cromato.

Piedini in plastica colore nero.

SEDILE E SCHIENALE

Realizzati in polipropilene, disponibili nei colori: BIANCO, ROSSO, VERDE E NERO. Nella versione con padellini imbottiti, il sedile e lo schienale sono sempre neri.

PADELLINI SEDILE/SCHIENALE IMBOTTITI

Struttura interna portante realizzata in polipropilene ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile dello spessore di cm 1,5 e di densità 30 kg/m³

BRACCIOLI

Disponibili in 2 tipologie:

- (BF2) Bracciolo fisso in polipropilene nero.
 - (BFA) Bracciolo fisso in alluminio pressofuso Ø20mm verniciato nero o cromato. La parte superiore è dotata di pad in polipropilene nero.
- Disponibile anche con tavoletta reclinabile antipanico in ABS nera.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		
Taylor by Flukso		
Go Check by Gabriel		
Runner by Gabriel		
Pelle		
Tessuto cliente		■

T1_Tecnopolimeri

MOD. F01

Sedili e schienali in polipropilene | Seats and backrest in polypropylene | Assise et dossier en polypropylène

912 - Bianco White Blanc (RAL 9003)	913 - Rosso Red Rouge (RAL 3000)	940 - Verde Green Vert (PANTONE 7495EC)	950 - Nero Black Noir

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
2 Sedie 4 gambe <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,273 • Kg 13 		Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
2 Sedie 4 gambe sedili imbottiti <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,273 • Kg 14 	Consumo tessuto mtl 0,60 h.140		
2 Sedie 4 gambe sedili e schienali imbottiti <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,273 • Kg 15 	Consumo tessuto mtl 1,10 h.140		



USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI : I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Absorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggine, detersivi chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

A collection of polypropylene chairs, with and without upholstery, designed for multiple functions thanks to their accessories. Available in many colours of both frame and shell. With its sober shapes, this model is ideal for training rooms, waiting areas, canteens and home offices.

IN CONFORMITY TO UNI EN 16139

COMPONENTS



F01 (4 LEGS CHAIR)

METALLIC STRUCTURE

Metal tubular structure, 25 mm diameter, painted black or glossy chromed. Black plastic glides.

SEAT AND BACKREST

Made of polypropylene, available in the colours: white, red, green and black. In the version with cushions, the seat and the backrest are always in black colour.

PADDED SEAT AND BACKREST

Supporting structure made of black polypropylene, covered with mm 15thick non-deformable polyurethane expanded rubber with density 30 kg/m³.

ARMRESTS

Available in 2 versions:

- (BF2) Fixed armrest made of black polypropylene.
- (BFA) Fixed armrest made of black cast-aluminum frame Ø20mm painted in black colour or chromed and tip-up pad in black polypropylene. It is available with antipanic tip-up tablet made of black ABS.

UPHOLSTERY

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		
Taylor by Flukso		
Go Check by Gabriel		
Runner by Gabriel		
Pelle		
Customer fabric		■

T1_Tecnopolimeri

MOD. F01

Sedili e schienali in polipropilene | Seats and backrest in polypropylene | Assise et dossier en polypropylène



912 - Bianco
White | Blanc
(RAL 9003)



913 - Rosso
Red | Rouge
(RAL 3000)



940 - Verde
Green | Vert
(PANTONE 7495EC)



950 - Nero
Black | Noir



SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
2 Chairs with 4 legs <ul style="list-style-type: none">• Pcs. 1• m³ 0,273• Kg 13		For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.
2 Chairs with 4 legs and padded seats <ul style="list-style-type: none">• Pcs. 1• m³ 0,273• Kg 14	Fabric used mtl 0,60 h.140		
2 Chairs with 4 legs and padded seats and backrests <ul style="list-style-type: none">• Pcs. 1• m³ 0,273• Kg 15	Fabric used mtl 1,10 h.140		



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

A collection of polypropylene chairs, with and without upholstery, designed for multiple functions thanks to their accessories. Available in many colours of both frame and shell. With its sober shapes, this model is ideal for training rooms, waiting areas, canteens and home offices.

COMPONENTS



F01 (SWIVEL TASK CHAIR)

SWIVEL BASE

-(PLN2) Black nylon base, 640 mm diameter, 5 spokes.

WHEELS

Black nylon castors (50mm diameter) with galvanized quick-fitting steel pin. Rubberized wheels optional.

(OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.

ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

SEAT AND BACKREST

Made of black polypropylene.

PADDED SEAT AND BACKREST

Supporting structure made of black polypropylene, covered with mm 15thick non-deformable polyurethane expanded rubber with density 30 kg/m³.

MECHANISM

-(G2) Plate for height adjustment with a GAS pump.

With this mechanism you can:

-- adjust the height of the gas piston with lateral lever;

-- rotate the seat 360°;

ARMRESTS

-(BFA) Fixed shaped armrest made of black cast aluminum frame Ø20mm painted in black colour and tip-up pad in black polypropylene.

UPHOLSTERY

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		
Taylor by Flukso		
Go Check by Gabriel		
Runner by Gabriel		
Pelle		
Customer fabric		■

T1_Tecnopolimeri

MOD. F01

Sedili e schienali in polipropilene | Seats and backrest in polypropylene | Assise et dossier en polypropylène

912 - Bianco White Blanc (RAL 9003)	913 - Rosso Red Rouge (RAL 3000)	940 - Verde Green Vert (PANTONE 7495EC)	950 - Nero Black Noir

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
Swivel task chair <ul style="list-style-type: none">• Colli 1• m³ 0,044• Kg 10	Fabric used mtl 0,55 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.
Set of 2 armrests <ul style="list-style-type: none">• Colli 1• m³ 0,012• Kg 2			



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.