

Jera è una moderna seduta direzionale, comoda e avvolgente, proposta in tre altezze. Le forme, nette e decise, sono valorizzate da un'imbottitura liscia o a fasce cucite.

DESCRIZIONE COMPONENTI



** VERSIONE TAPPEZZERIA TRAPUNTATA

JERA (DIREZIONALE SCHIENALE ALTO, MEDIO E BASSO)

BASAMENTO

- (ALC3) Base a 5 razze, diametro mm 670, in alluminio pressofuso, finitura superfici:
- Alluminio lucido sulla parte superiore
- Nero sulla parte inferiore.

RUOTE

- A doppio battistrada con diametro mm 50, auto-frenanti, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero e cuffia cromata, gommate optional.
- (OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

ELEVAZIONE

- Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

MECCANICHE

Disponibili in 2 tipologie:

-(GOL) Gas Oscillante Libero

Meccanismo con movimento oscillante della monoscocca libero senza blocchi finali né intermedi.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- nessuna regolazione dell'intensità di carica.

-(GOA) Gas Oscillante a fulcro Avanzato

Meccanismo con movimento oscillante della monoscocca, bloccabile in 4 posizioni

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- la regolazione dell'intensità di carica tramite manovella;
- il blocco e lo sblocco del movimento oscillante tramite leva con sistema antishock;

MONOSCOCCA SEDILE/SCHIENALE

Design dalla linea avvolgente con struttura interna in metallo ricoperta in poliuretano flessibile schiumato a freddo di densità 70+/- 5 kg/m³ esente da CFC o HCFC dannosi per l'ozono. Il poliuretano è IGNIFUGO Classe 1.

** Versione con tappezzeria trapuntata:

Tra la struttura in poliuretano ed il tessuto di rivestimento è interposto un materassino di resinato con vellutino da 150gr./mq. La trapuntatura di impronta artigianale in tinta

con il tessuto, conferisce un miglior comfort, uno stile elegante e spiccata personalità.

CUSCINO SEDILE IMBOTTITO

Di serie sulla seduta con schienale alto e medio, optional su quelle con schienale basso.

Cuscino realizzato in poliuretano flessibile schiumato a freddo spessore mm 35 densità 55 kg/m³. Il poliuretano é IGNIFUGO Classe 1.

(OPTIONAL) POGGIATESTA

Struttura interna in poliuretano rigido rivestito in poliuretano flessibile schiumato a freddo spessore mm 35 densità 55 kg/m³

Il poliuretano é IGNIFUGO Classe 1.

Il poggiatesta può essere inserito sopra le sedute con schienale medio.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Schienale alto <ul style="list-style-type: none"> • Colli 2 • m³ 0,466 • Kg 21 	Consumo tessuto mtl 2,80 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
Schienale medio <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,441 • Kg 19 	Consumo tessuto mtl 2,50 h.140		
Schienale basso <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,239 • Kg 17 	Consumo tessuto mtl 1,40 h.140		

USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI : I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Absorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy

Tel. +39 0861 7831

Fax +39 0861 786851

las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Sedute con schienale basso dalle forme nette e decise, sono valorizzate da un'imbottitura liscia o a fasce cucite. Disponibili nella versione girevole o con basamento a slitta.

DESCRIZIONE COMPONENTI



*** VERSIONE TAPPEZZERIA TRAPUNTATA

JERA (DIREZIONALE SCHIENALE BASSO)

BASAMENTO

- (ALC4) Base a 4 razze, diametro mm 670, in alluminio pressofuso, finitura superfici :
 - Alluminio lucido sulla parte superiore
 - Nero sulla parte inferiore.
- Dimensioni perimetro di base 520 x 520 mm.
Le razze sono dotate di gommini neri.

MECCANICA

- (R1) Piastra girevole finitura cromo.
- Il meccanismo consente:
-- la rotazione del sedile a 360°;

TELAIO SLITTA

- Realizzata con filo di acciaio cromato \varnothing mm 11.
- Piedini in polipropilene colore neutro.

MONOSCOCCA SEDILE/SCHIENALE

Design dalla linea avvolgente con struttura interna in metallo ricoperta in poliuretano flessibile schiumato a freddo di densità 70+/- 5 kg/m³ esente da CFC o HCFC dannosi per l'ozono. Il poliuretano è IGNIFUGO Classe 1.

*** Versione con tappezzeria trapuntata:

Tra la struttura in poliuretano ed il tessuto di rivestimento è interposto un materassino di resinato con vellutino da 150gr./mq. La trapuntatura di impronta artigianale in tinta con il tessuto, conferisce un miglior comfort, uno stile elegante e spiccata personalità.

(OPTIONAL) CUSCINO SEDILE IMBOTTITO

Cuscino realizzato in poliuretano flessibile schiumato a freddo spessore mm 35 densità 55 kg/m³. Il poliuretano è IGNIFUGO Classe 1.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Con base piramidale <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,239 • Kg 16 	Consumo tessuto mtl 1,40 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
Con base slitta <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,441 • Kg 14,5 	Consumo tessuto mtl 1,40 h.140		



USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI : I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Sedute con schienale basso dalle forme nette e decise, sono valorizzate da un'imbottitura liscia o a fasce cucite.

DESCRIZIONE COMPONENTI

JERA (POZZETTO)

MONOSCOCCA SEDILE/SCHIENALE

Realizzata con struttura interna in metallo ricoperta in poliuretano flessibile schiumato a freddo di densità 70+/- 5 kg/m3 esente da CFC o HCFC dannosi per l'ozono.

Il poliuretano é IGNIFUGO Classe 1.

Dotata di piedini regolabili a passo metrico 6ma.

*** Versione con tappezzeria trapuntata:

Tra la struttura in poliuretano ed il tessuto di rivestimento è interposto un materassino di resinato con vellutino da 150gr./mq. La trapuntatura di impronta artigianale in tinta con il tessuto, conferisce un miglior comfort, uno stile elegante e spiccata personalità.



SEDILE RECLINABILE

Realizzato con struttura interna in metallo ricoperta in poliuretano flessibile schiumato a freddo di densità 70+/- 5 kg/m3 esente da CFC o HCFC dannosi per l'ozono.

Incernierato lateralmente con rotazione di 93°. Il sedile reclinabile permette l'impilabilità in fila.

(OPTIONAL) TAVOLETTA

Tavoletta scrittoio destra, con snodo anti-panico e staffa di fissaggio a pozzetto. Disponibile nel colore nero.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

*** VERSIONE TAPPEZZERIA TRAPUNTATA

DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
<ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,400 • Kg 19 	Consumo tessuto mtl 2,70 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni



USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI : I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detergenti chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

• I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Jera is a modern executive chair, comfortable and enveloping, available in three heights. The shapes, clear and decisive, are enhanced by a smooth padding or sewn bands.

COMPONENTS



*** QUILTED UPHOLSTERY VERSION

JERA (EXECUTIVE CHAIR WITH HIGH, MEDIUM AND LOW BACKREST)

SWIVEL BASE

- (ALC3) Base diameter 670 mm, with 5 spokes, in die-cast aluminium, surface finishes:
 - Polished aluminium in the upper part
 - Black on the lower surface

WHEELS

- Self-braking black nylon wheels with diameter 50 mm and chrome-plated housing, zinc-coated steel pin, snap-fit. Rubberized wheels optional.
- (OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.

ELEVATION

- All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

MECHANISMS

- (GOL) Free-Oscillation Gas Mechanism with free oscillating movement of monocoque, without final or intermediate blocks. The mechanism allows:
 - height adjustment of gas piston;
 - 360° chair rotation;
 - no regulation of load intensity.

- (GOA) Tilt mechanism with forward pivot point . Mechanism with oscillating movement of monocoque, with possibility for blocking in 4 positions. The mechanism allows:
 - height adjustment of gas piston;
 - 360° chair rotation;
 - regulation of load intensity using lever;
 - blocking and unblocking of oscillating movement using lever with anti-shock system;

MONOCOQUE BACKREST/ARMRESTS:

- Made with metal inner structure, covered in flexible, cold polyurethane foam with density 70+/- 5 kg/m³ free of ozone damaging CFCs or HCFCs.
- The polyurethane is fire-retardant class 1 (one).
- Fitted with 6ma adjustable feet.

***QUILTED UPHOLSTERY VERSION:

- Between the polyurethane structure and the covering fabric there is interposed a resin mat with 150gr./m²

velvet. The quilting of crafted footprint to match the fabric, gives a better comfort, an elegant style and strong personality.

PADDED SEAT CUSHION

Cushion supplied on the seat with high and medium backrest, optional on those with low backrest. Cushion made of flexible, cold polyurethane foam, thickness 35 mm, density 55 kg/m³.

The polyurethane is fire-retardant class 1 (one).

(OPTIONAL) HEADREST

Internal structure in rigid polyurethane covered with flexible, cold polyurethane foam, thickness 35 mm, density 55 kg/m³.

The polyurethane is fire-retardant class 1 (one).

The headrest can be inserted above the seats with medium backrest.

UPHOLSTERY

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

DIMENSIONS



UPHOLSTERY

FEATURES

AVAILABILITY

Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Customer fabric		■

SHIPPING SPECIFICATION

TECHNICAL FEATURES

FIRE-RETARDANT TEST

FABRIC RESISTANCE TEST

High backrest	Fabric used mtl 2,80 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.
<ul style="list-style-type: none"> • Pcs. 2 • m³ 0,466 • Kg 21 			
Medium backrest	Fabric used mtl 2,50 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> • Pcs. 1 • m³ 0,441 • Kg 19 			
Low backrest	Fabric used mtl 1,40 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> • Pcs. 1 • m³ 0,239 • Kg 17 			



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.
Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS
The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.
Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

Chairs with low backrests. Its shapes, clear and neatly outlined, are enhanced by smooth upholstery or sewn bands.

COMPONENTS



JERA (GUEST CHAIR)

MONOCOQUE BACKREST/ARMRESTS:

Made with metal inner structure, covered in flexible, cold polyurethane foam with density 70+/- 5 kg/m³ free of ozone damaging CFCs or HCFCs.

The polyurethane is fire-retardant class 1 (one).

Fitted with 6ma adjustable feet.

***** QUILTED UPHOLSTERY VERSION:**

Between the polyurethane structure and the covering fabric there is interposed a resin mat with 150gr./m² velvet. The quilting of crafted footprint to match the fabric, gives a better comfort, an elegant style and strong personality.

RECLINING SEAT:

Made with metal inner structure, covered in flexible, cold polyurethane foam with density 70+/- 5 kg/m³ free of ozone damaging CFCs or HCFCs.

The polyurethane is fire-retardant class 1 (one).

Hinged on side with 93° rotation.

(OPTIONAL) WRITING TABLET

Right writing tablet, with anti-panic joint and fixing stirrup to armrest. Available in black colour.



UPHOLSTERY:

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

***** QUILTED UPHOLSTERY VERSION**

DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Customer fabric		■

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
<ul style="list-style-type: none"> Pcs. 1 m³ 0,400 Kg 19 	Fabric used mtl 2,70 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Contact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Contact us for more information.



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy

Tel. +39 0861 7831

Fax +39 0861 786851

las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

Seats with low back and sharp and sharp shapes, are enhanced by a smooth padding or sewn bands.
Available in swivel version or with sled base.

COMPONENTS



JERA (EXECUTIVE CHAIR WITH LOW BACKREST)

SWIVEL BASE

- (ALC4) Die-cast aluminium pyramidal base with 4 spokes, surface finishes:
 - Polished aluminium in the upper part
 - Black on the lower surface
- Base perimeter dimensions 520 x 520 mm
The spokes are fitted with rubber glides.

MECHANISM

- (R1) Swivel plate chromed finish.
- The mechanism allows:
- 360° chair rotation;

SLED FRAME

Made from chromed steel wire structure \varnothing mm 11.
Polypropylene glides in neutral colour.

MONOCOQUE SEAT/BACKREST:

Design with enveloping contours and metal inner structure, covered in flexible, cold polyurethane foam with density 70+/- 5 kg/m³ free of ozone damaging CFCs or HCFCs.
The polyurethane is fire-retardant class 1 (one).

***QUILTED UPHOLSTERY VERSION:

Between the polyurethane structure and the covering fabric there is interposed a resin mat with 150gr./m² velvet. The quilting of crafted footprint to match the fabric, gives a better comfort, an elegant style and strong personality.

(OPTIONAL) PADDED SEAT CUSHION

Cushion made of flexible, cold polyurethane foam, thickness 35 mm, density 55 kg/m³.

UPHOLSTERY

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

***QUILTED UPHOLSTERY VERSION

DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		■
Trevi		
Lana		■
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Customer fabric		■

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
With pyramidal base <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,239 • Kg 16 	Fabric used mtl 1,40 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Contact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Contact us for more information.
With sled base <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,441 • Kg 14,5 	Fabric used mtl 1,40 h.140		



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.
Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. **GENERAL WARNINGS**
The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.
Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.