

Un classico del mondo delle sedute direzionali per ufficio.

Le cuciture in tinta con il rivestimento, la nuova proposta di tessuti e pelli, le due versioni di bracciolo e le nuove meccaniche, la rendono ideale a soddisfare esigenze stilistiche differenti.

SEDUTA CON MECCANISMO GYA E  
BRACCIOLI BH1  
CONFORME UNI EN-1335 - TIPO B

### DESCRIZIONE COMPONENTI



#### **NEOCHAIR (DIREZIONALE SCHIENALE ALTO e MEDIO)**

##### **BASAMENTO**

- (ALC5) Base diametro mm 710 a 5 razze, in alluminio pressofuso, finitura superfici :
- Alluminio lucido sulla parte superiore
- Nero sulla parte inferiore.

##### **RUOTE**

A doppio battistrada con diametro mm 50, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, con cuffia cromata, gommate optional.

(OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

##### **ELEVAZIONE**

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

##### **MECCANICHE**

- (GYA) Gas Synchron Fulcro Avanzato
- Meccanismo con movimento sincrono sedile/schienale, bloccabile in 4 posizioni
- Il meccanismo consente:
  - la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
  - la rotazione del sedile a 360°;
  - la regolazione dell'intensità di carica;
  - il blocco e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;



##### **BRACCIOLI**

Disponibili in 2 tipologie:

- (BH1) Braccioli ,con altezza regolabile, in tubolare metallico cromato con copertura superiore in polipropilene nero.
- (BFC1) Braccioli fissi in tubolare metallico cromato con pad in poliuretano nero.

Su questa tipologia di braccioli c'è la possibilità di applicare un kit (optional ART.743) di copribraccioli tappezzati in abbinamento al colore della seduta.



##### **SEDILE**

Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo

sp. mm 6 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 35 kg/m<sup>3</sup>.

Scocca esterna in legno multistrato di faggio/pioppo

sp. mm 10 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 10 densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

#### **SCHIENALE E POGGIATESTA**

Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo

sp. mm 6 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 30 kg/m<sup>3</sup>.

Scocca esterna in legno multistrato di faggio/pioppo

sp. mm 10 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 10 densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		
Trevi		
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
<b>CON BRACCIOLI BH1</b>			
Schienale alto	Consumo tessuto mtl 2,12 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,547</li> <li>• Kg 23</li> </ul>			
Schienale medio	Consumo tessuto mtl 1,80 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,399</li> <li>• Kg 21</li> </ul>			
<b>CON BRACCIOLI CROMATI BFC1</b>			
Schienale alto	Consumo tessuto mtl 2,12 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,547</li> <li>• Kg 24</li> </ul>			
Schienale medio	Consumo tessuto mtl 1,80 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,399</li> <li>• Kg 22</li> </ul>			



---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle,....etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI : I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Un classico del mondo delle sedute direzionali per ufficio.

Le cuciture in tinta con il rivestimento, la nuova proposta di tessuti e pelli, le due versioni di bracciolo e le nuove meccaniche, la rendono ideale a soddisfare esigenze stilistiche differenti.

### DESCRIZIONE COMPONENTI



Dettaglio BH1



#### NEOCHAIR (DIREZIONALE SCHIENALE BASSO E MEETING)

##### BASAMENTO

- (ALC5) Base diametro mm 710 a 5 razze, in alluminio pressofuso, finitura superfici :
- Alluminio lucido sulla parte superiore
- Nero sulla parte inferiore.

##### RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 50, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, con cuffia cromata, gommate optional.

##### PIEDINI

Sulla seduta meeting sono inseriti , al posto delle ruote, piedini in poliammide nero con perno in acciaio zincato ad innesto rapido.

##### ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

##### MECCANICHE

- (G) Gas
- Meccanismo dotato di piastra girevole in alluminio presso fuso fissata direttamente al sedile e di leva di comando alzo gas.
- Il meccanismo consente:
  - la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
  - la rotazione del sedile a 360°

- (GAP) La base fissa (dotata di piedini) delle sedute meeting è fornita di pistone con meccanismo auto-return a 180°.

##### BRACCIOLI

Disponibili in 2 tipologie:

- (BH1) Braccioli, con altezza regolabile, in tubolare metallico cromato con copertura superiore in polipropilene nero.
- (BFC1) Braccioli fissi in tubolare metallico cromato con pad in poliuretano nero.

Su questa tipologia di braccioli c'è la possibilità di applicare un kit (optional ART.743) di copribraccioli tappezzati in abbinamento al colore della seduta.

---

## **SEDILE**

Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 6 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 35 kg/m<sup>3</sup>.

Scocca esterna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 10 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 10 densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

## **SCHIENALE**

Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 6 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 30 kg/m<sup>3</sup>.

Scocca esterna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 10 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 10 densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

## **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.



## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		
Trevi		
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
<b>CON BRACCIOLI BH1</b>			
Schienale basso	Consumo tessuto mtl 1,65 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,325</li> <li>• Kg 18</li> </ul>			
<b>CON BRACCIOLI CROMATI BFC1</b>			
Schienale basso	Consumo tessuto mtl 1,65 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,325</li> <li>• Kg 19</li> </ul>			
<b>MEETING</b>			
Schienale basso	Consumo tessuto mtl 1,65 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,325</li> <li>• Kg 17</li> </ul>			



---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - RETE ROUND - RETE BREAK - RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Un classico del mondo delle sedute direzionali per ufficio.  
Le cuciture in tinta con il rivestimento, la nuova proposta di tessuti e pelli la rendono ideale a soddisfare esigenze stilistiche differenti.

---

## DESCRIZIONE COMPONENTI

---



### **NEOCHAIR (DIREZIONALE SLITTA)**

#### **BASAMENTO TELAIO SLITTA**

Realizzata con tubolare metallico a sezione rettangolare mm 40x15x1,5 cromato con pad superiore in poliuretano espanso dove c'è la possibilità di applicare un kit (optional ART.743) di copri-braccioli tappezzati in abbinamento al colore della seduta.

#### **SEDILE**

Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 6 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 35 kg/m<sup>3</sup>.

Scocca esterna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 10 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 10 densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

#### **SCHIENALE**

Scocca interna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 6 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 40 densità 30 kg/m<sup>3</sup>.

Scocca esterna in legno multistrato di faggio/pioppo sp. mm 10 ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 10 densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		
Trevi		
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Schienale basso <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,547</li> <li>• Kg 20</li> </ul>	Consumo tessuto mtl 1,65 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni



---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

A classic item in the world of executive office chairs. Stitches in the same colour as the lining, a new range of fabrics and leathers, the two versions of the armrest and the new mechanism make it ideal to meet different stylistic requirements. The upholstery is simple yet comfortable, marked only by the seams lines on the backrest. Clear and neat signs that make it modern and stylish.

CHAIR WITH MECHANISM GYA AND  
ARMRESTS BH1  
IN CONFORMITY TO UNI EN-1335 - TYPE B

## COMPONENTS



### NEOCHAIR (EXECUTIVE CHAIR WITH HIGH AND MEDIUM BACKREST)

#### SWIVEL BASE

(ALC5) Base with 5 spokes, in die-cast aluminium, surface finishes:

- Polished aluminium in the upper part
- Black on the lower surface

Diameter 710 mm.

#### WHEELS

Self-braking black nylon wheels with diameter 50 mm and chrome-plated housing, zinc-coated steel pin, snap-fit.

Rubberized wheels optional.

(OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.



#### ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

#### MECHANISM

- (GYA) Gas Synchron with forward pivot point

Mechanism with a synchronous seat-back movement which can be blocked in 4 positions.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas piston;
- rotate the seat 360°.
- adjust load intensity based on weight;
- use the anti-shock lever to lock or unlock the synchron;



#### ARMRESTS

Available in two kinds:

- (BH1) Armrests adjustable for height; vertical square-section chromed aluminum tubular, outer coat in black polypropylene.

- (BFC1) Fixed armrests in chromed metal tubular with pad made from expanded black polyurethane.

In this kind of armrests can be use a kit (optional ART.743) of upholstered pads in matched with chair's colour.



## **SEAT**

Internal structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 6 mm thick., covered with a 40 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 35 kg/m<sup>3</sup>.

External structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 10 mm thick., covered with a 10 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

## **BACKREST AND HEADREST**

Internal structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 6 mm thick., covered with a 40 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 30 kg/m<sup>3</sup>.

External structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 10 mm thick., covered with a 10 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

## **UPHOLSTERY**

Check finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

## DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		
Trevi		
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Customer fabric		■

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
<b>WITH ARMRESTS BH1</b>			
High backrest	Fabric used mtl 2,12 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,547</li> <li>Kg 23</li> </ul>			
Medium backrest	Fabric used mtl 1,80 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,399</li> <li>Kg 21</li> </ul>			
<b>WITH CHROMED ARMRESTS BFC1</b>			
High backrest	Fabric used mtl 2,12 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,547</li> <li>Kg 24</li> </ul>			
Medium backrest	Fabric used mtl 1,80 h.140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,399</li> <li>Kg 22</li> </ul>			



---

## USE AND MAINTENANCE

---

### GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;  
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.  
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.  
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.  
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.  
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.  
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

### USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.  
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

### CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.  
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.  
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

### FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

### TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

### ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

### PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

### METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

### PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

### PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



**WARRANTY**

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.  
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

**LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

A classic item in the world of executive office chairs. Stitches in the same colour as the lining, a new range of fabrics and leathers, the two versions of the armrest and the new mechanism make it ideal to meet different stylistic requirements. The upholstery is simple yet comfortable, marked only by the seams lines on the backrest. Clear and neat signs that make it modern and stylish.

## COMPONENTS



Dettaglio BH1



### NEOCHAIR (EXECUTIVE CHAIR WITH LOW BACKREST AND MEETING CHAIR)

#### SWIVEL BASE

(ALC5) Base with 5 spokes, in die-cast aluminium, surface finishes:

- Polished aluminium in the upper part
- Black on the lower surface

Diameter 710 mm.

#### WHEELS

Self-braking black nylon wheels with diameter 50 mm and chrome-plated housing, zinc-coated steel pin, snap-fit. Rubberized wheels optional.

#### FEET

On the meeting seat, black polyamide feet with a quick-coupling zinc-coated pin are inserted instead of wheels.

#### ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

#### MECHANISMS

- (G) – Gas

The mechanism has a fused aluminum swivel plate fixed directly to the seat frame, and a gas lift seat height adjustment.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas piston;
- rotate the seat 360°.

(GAP) The meeting chairs with fixed base is equipped with 180° self-returning swivel shell mechanism.

#### ARMRESTS

Available in two kinds:

- (BH1) Armrests adjustable for height; vertical square-section chromed aluminum tubular, outer coat in black polypropylene.
- (BFC1) Fixed armrests in chromed metal tubular with pad made from expanded black polyurethane. In this kind of armrests can be use a kit (optional ART.743) of upholstered pads in matched with chair's colour.

---

## **SEAT**

Internal structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 6 mm thick., covered with a 40 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 35 kg/m<sup>3</sup>.

External structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 10 mm thick., covered with a 10 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

## **BACKREST**

Internal structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 6 mm thick., covered with a 40 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 30 kg/m<sup>3</sup>.

External structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 10 mm thick., covered with a 10 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

## **UPHOLSTERY**

Check finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

## DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		
Trevi		
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Customer fabric		■

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
<b>WITH ARMRESTS BH1</b>			
Low backrest <ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs.1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,325</li> <li>Kg 18</li> </ul>	Fabric used mtl 1,65 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.
<b>WITH CHROMED ARMRESTS BFC1BFC1</b>			
Low backrest <ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs.1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,325</li> <li>Kg 19</li> </ul>	Fabric used mtl 1,65 h.140		
<b>MEETING</b>			
Low backrest <ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,325</li> <li>Kg 17</li> </ul>	Fabric used mtl 1,65 h.140		



---

## USE AND MAINTENANCE

---

### GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;  
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.  
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.  
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.  
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.  
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.  
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

### USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.  
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

### CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.  
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.  
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

### FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

### TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

### ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

### PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

### METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

### PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

### PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.





**WARRANTY**

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.  
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

**LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

A classic item in the world of executive office chairs. Stitches in the same colour as the lining, a new range of fabrics and leathers make it ideal to meet different stylistic requirements.

---

## COMPONENTS

---



### **NEOCHAIR (EXECUTIVE SLED CHAIR)**

---

#### **SLED FRAME**

Chromed metal tubular structure with rectangular section mm 40x15x1,5 and an pad made from expanded black polyurethane where there is the possibility of applying a kit (optional ART.743) of upholstered pads in matched with chair's colour.

---

#### **SEAT**

Internal structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 6 mm thick., covered with a 40 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 35 kg/m<sup>3</sup>.

External structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 10 mm thick., covered with a 10 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

#### **BACKREST**

Internal structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 6 mm thick., covered with a 40 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 30 kg/m<sup>3</sup>.

External structure made from multi-layer beech-poplar wood with a 10 mm thick., covered with a 10 mm thick. non-deformable polyurethane expanded rubber with a density 25 kg/m<sup>3</sup>.

---

#### **UPHOLSTERY**

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

## DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		
Ecopelle		■
Crepe		
Stretch		
Melange		
Trevi		
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		■
Customer fabric		■

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
Low backrest <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pcs. 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,547</li> <li>• Kg 20</li> </ul>	Fabric used mtl 1,65 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.



---

## USE AND MAINTENANCE

---

### GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;  
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.  
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.  
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.  
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.  
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.  
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

### USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.  
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

### CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.  
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.  
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

### FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

### TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

### ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

### PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

### METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

### PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

### PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



#### **WARRANTY**

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.  
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.